


Munch N' Go

Booster Seat

Owner's Manual



Scan the QR code to register your product
<https://dreamonme.com/customer-care/registration/>



Read all instructions before
assembling and using product.
IMPORTANT - Keep instructions for
future use.



0722R1-4311

THANK YOU...

.... for choosing **Dream On Me** and congratulations on joining our family; a family that has been transforming lives for over 30+ years!

We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out to us. One of our trusted Customer Care representatives will be happy to assist you.

Thank you again for entrusting us to provide you with safe and affordable baby products and accessories.


LIMITED WARRANTY:

- Dream On Me warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect.
- This warranty covers 1 year from the date of original purchase.
- This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase.
- This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included.
- This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way.
- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

WARNINGS


CAREFULLY READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS MANUAL.

- CHILDREN HAVE SUFFERED HEAD INJURIES, INCLUDING SKULL FRACTURES, AFTER FALLING WITH OR FROM BOOSTER SEATS.
- CHECK THAT THE BOOSTER SEAT IS SECURELY ATTACHED TO AN ADULT CHAIR BEFORE EACH USE.
- ALWAYS USE RESTRAINTS UNTIL THE CHILD CAN GET IN AND OUT OF THE BOOSTER SEAT WITHOUT HELP. ADJUST TO FIT SNUGLY.
- NEVER ALLOW THE CHILD TO PUSH AWAY FROM THE TABLE.
- NEVER LIFT AND CARRY A CHILD IN THE BOOSTER SEAT.
- STAY NEAR AND WATCH YOUR CHILD DURING USE.
- USE THIS PRODUCT ONLY FOR CHILDREN CAPABLE OF SITTING UPRIGHT UNASSISTED.
- PREVENT SERIOUS INJURY OR DEATH. DO NOT USE IN MOTOR VEHICLES.
- DO NOT USE THE BOOSTER CHAIR UNLESS ALL COMPONENTS ARE CORRECTLY FITTED AND ADJUSTED. TO ORDER REPLACEMENT PARTS, CONTACT DREAM ON ME INC., 1532 S WASHINGTON AVE, PISCATAWAY TOWNSHIP, NJ 08854.
- ALWAYS ENSURE THAT THE BOOSTER CHAIR HAS BEEN ASSEMBLED CORRECTLY BY FOLLOWING THE INSTRUCTIONS IN THE MANUAL. FAILURE TO DO SO CAN CAUSE HARM TO YOUR CHILD.
- DO NOT USE THE BOOSTER SEAT IF ANY COMPONENT IS DAMAGED, BROKEN, OR MISSING.
- DO NOT USE ANY ACCESSORIES, BLANKET, PADS, OR PRODUCTS NOT INCLUDED WITH THIS BOOSTER SEAT
- THIS PRODUCT IS FOR CHILDREN ABLE TO SIT UNAIDED, UP TO 3 YEARS, OR A MAXIMUM WEIGHT OF 33 LBS.
- A CHILD MUST BE SECURED IN THE BOOSTER SEAT AT ALL TIMES BY THE RESTRAINT SYSTEM UNTIL HE OR SHE CAN GET IN AND OUT OF IT WITHOUT ASSISTANCE (ABOUT 2 1/2 YEARS OLD).
- THE TRAY OF THE BOOSTER SEAT IS NOT DESIGNED TO HOLD THE CHILD.
- DO NOT USE THE BOOSTER SEAT ON A STOOL, SWIVEL CHAIR, FOLDING CHAIR, OR ANY OTHER TYPE OF CHAIR TO WHICH THIS BOOSTER CANNOT BE FIRMLY ATTACHED. THE RECOMMENDED TYPE OF CHAIR SHALL BE WITH FOUR LEGS, A HIGH BACKREST, AND A FIRM SEAT.
- KINDLY REFER TO THE BELOW ILLUSTRATION FOR THE SPECS OF THE CHAIR THAT CAN BE USED WITH THE BOOSTER SEAT.




PARTS

If there are any missing parts, please contact **Dream On Me** before using the product.



A Seat






B Tray

BOOSTER SEAT ASSEMBLY - ASSEMBLY OF THE SEAT

1

1a. Position the Seat (A) facing up and pull the back and base of the Seat outwards as shown in the illustration to fix it.





BOOSTER SEAT ASSEMBLY - ASSEMBLY OF THE TRAY

2

- 2a. Position the Tray (B) by aligning it to the sides of the Seat as shown in the illustration.
- 2b. Fix the Tray by pulling it outwards such that the slots on the tray fit in the raised edges of the armrest.

NOTE:

- Make sure the tray connection is secure before using.




BOOSTER SEAT ASSEMBLY - ADJUSTING HEIGHT OF SEAT


3

- 3a. The Booster Seat can be adjusted to three heights as shown in the illustration.
- 3b. The Seat's height can be adjusted by pressing and holding the buttons under the seat and folding the brackets until the desired height is reached.


Height 1



Height 2






Height 3



BOOSTER SEAT ASSEMBLY - FOLDING THE SEAT

4



- 4a. To remove the tray, pull outwards the sides of the tray until the tray is detached from the armrest.
- 4b. Press and hold the buttons under the seat such that the Booster Seat can be lowered to the lowest height.



BOOSTER SEAT ASSEMBLY - FOLDING THE SEAT (cont.)

4

4c. To fold the Booster Seat, press and hold the buttons on both sides of the armrest as shown in the illustration and bring down the back to the base of the seat.



CARE AND MAINTENANCE

- USE A NON-ABRASIVE CREAM TO CLEAN HEAVY DIRT SPOTS.
- PLASTIC PARTS MAY BE WIPE CLEAN WITH MILD SOAP AND WATER AND DRIED WITH A SOFT CLOTH. DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR SOLVENTS.
- REGULARLY OIL ALL MOVABLE PARTS.
- TO PROTECT THE BOOSTER SEAT FROM DAMAGE CAUSED BY WEATHER, RODENTS, AND OTHER ELEMENTS COMMON TO GARAGES, THE OUTDOORS, AND OTHER STORAGE LOCATIONS REMOVE THE SEAT PAD AND THOROUGHLY CLEAN THE BOOSTER SEAT AND PAD PRIOR TO STORAGE. TAKE CARE TO CLEAN THE AREAS WHERE CRUMBS AND OTHER DEBRIS TEND TO ACCUMULATE.
- THE SEAT PAD CAN BE MACHINE WASHED SEPARATELY.

YOU DID IT!

Congratulations Mom & Dad!

It's time to make a happy and safe time for your little one in this sturdy, multi-tasking, and stylish Booster Seat!



**1532 S. WASHINGTON AVE STE1
PISCATAWAY, NJ 08854-9908**
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Follow Us @dreamonmeinc
to get your nursery featured on our social media.**



Enter our monthly giveaway!
Scan the QR code to register.




Chat with us!
Scan the QR code to Live Chat.



Munch N' Go

Booster Seat

Manuel du propriétaire



Scannez le code QR pour enregistrer votre produit
<https://dreamonme.com/customercare/registration/>



Lisez toutes les instructions avant d'assembler
et d'utiliser le produit.

IMPORTANT- Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure.



0722R1-4311

MERCI...

... pour avoir choisi Dream On Me et félicitations pour avoir rejoint notre famille ; une famille qui a transformé des vies depuis plus de 30 ans ! Nous apprécions vos commentaires et nous vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec votre nouvelle addition. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. L'un de nos représentants du service clientèle se fera un plaisir de vous aider. Merci encore de nous avoir fait confiance pour vous fournir des produits et accessoires pour bébés sûrs et abordables. produits et accessoires pour bébés sûrs et abordables


GARANTIE LIMITÉE :

- Dream On Me garantit que son produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication et s'engage à remédier à tout défaut de ce type.
- Cette garantie couvre 1 an à partir de la date d'achat originale.
- Cette garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat.
- Elle est uniquement limitée à la réparation ou au remplacement des composants défectueux du meuble et aucune main d'œuvre de montage n'est incluse.
- Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été mal assemblé, soumis à une mauvaise utilisation ou à un abus ou qui a été modifié ou réparé de quelque façon que ce soit.
- Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. droits qui varient d'un État à l'autre.

AVERTISSEMENTS


LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL.

- DES ENFANTS ONT SUBI DES BLESSURES À LA TÊTE, Y COMPRIS DES FRACTURES DU CRÂNE, APRÈS ÊTRE TOMBÉS AVEC OU DEPUIS UN SIÈGE D'APPOINT.
- VÉRIFIEZ QUE LE SIÈGE D'APPOINT EST BIEN FIXÉ À UNE CHAISE POUR ADULTE AVANT CHAQUE UTILISATION.
- UTILISEZ TOUJOURS LES DISPOSITIFS DE RETENUE JUSQU'À CE QUE L'ENFANT PUISSE ENTRER ET SORTIR DU SIÈGE D'APPOINT SANS AIDE. RÉGLEZ-LE POUR QU'IL SOIT BIEN AJUSTÉ.
- NE LAISSEZ JAMAIS L'ENFANT S'ÉLOIGNER DE LA TABLE.
- NE SOULEVEZ ET NE PORTEZ JAMAIS UN ENFANT DANS LE SIÈGE D'APPOINT.
- RESTEZ PRÈS DE VOTRE ENFANT ET SURVEILLEZ-LE PENDANT L'UTILISATION.
- N'UTILISEZ CE PRODUIT QUE POUR LES ENFANTS CAPABLES DE S'ASSEOIR EN POSITION VERTICALE SANS AIDE.
- ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. NE PAS UTILISER DANS LES VÉHICULES À MOTEUR.
- N'UTILISEZ PAS LE REHAUSSEUR SI TOUS LES COMPOSANTS NE SONT PAS CORRECTEMENT MONTÉS ET RÉGLÉS. POUR COMMANDER DES PIÈCES DE RECHANGE, CONTACTEZ DREAM ON ME INC. 1532 S WASHINGTON AVE, PISCATAWAY TOWNSHIP, NJ 08854.
- ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE FAUTEUIL D'APPOINT A ÉTÉ ASSEMBLÉ CORRECTEMENT EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU MANUEL. LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT CAUSER DES DOMMAGES À VOTRE ENFANT.
- N'UTILISEZ PAS LE SIÈGE D'APPOINT SI UN COMPOSANT EST ENDOMMAGÉ, CASSÉ OU MANQUANT.
- N'UTILISEZ PAS D'ACCESSOIRES, DE COUVERTURES, DE COUSSINS OU DE PRODUITS NON FOURNIS AVEC CE SIÈGE D'APPOINT.
- CE PRODUIT EST DESTINÉ AUX ENFANTS CAPABLES DE S'ASSEOIR SANS AIDE, JUSQU'À 3 ANS, OU D'UN POIDS MAXIMAL DE 33 LIVRES.
- UN ENFANT DOIT ÊTRE MAINTENU EN PERMANENCE DANS LE SIÈGE D'APPOINT PAR LE SYSTÈME DE RETENUE JUSQU'À CE QU'IL PUISSE Y ENTRER ET EN SORTIR SANS AIDE (ENVIRON 2 ANS ET DEMI).
- LE PLATEAU DU SIÈGE D'APPOINT N'EST PAS CONÇU POUR RETENIR L'ENFANT.
- N'UTILISEZ PAS LE SIÈGE D'APPOINT SUR UN TABOURET, UNE CHAISE PIVOTANTE, UNE CHAISE PLIANTE OU TOUT AUTRE TYPE DE CHAISE SUR LAQUELLE CE SIÈGE D'APPOINT NE PEUT PAS ÊTRE FERMEMENT FIXÉ. LE TYPE DE CHAISE RECOMMANDÉ DOIT AVOIR QUATRE PIEDS, UN HAUT DOSSIER ET UN SIÈGE FERME.
- VEUILLEZ VOUS REPORTER À L'ILLUSTRATION CI-DESSOUS POUR CONNAÎTRE LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAISE QUI PEUT ÊTRE UTILISÉE AVEC LE SIÈGE D'APPOINT.




PIÈCES

S'il y a des pièces manquantes, veuillez contacter Dream On Me avant d'utiliser le produit.




A Siège



B Plateau

1


1a. Positionnez le siège (A) vers le haut et tirez le dos et la base du siège vers l'extérieur comme indiqué sur l'illustration pour le fixer.



ASSEMBLAGE DU SIÈGE D'APPOINT - ASSEMBLAGE DE LA TABLETTE


2

- 2a. Positionnez le plateau (B) en l'alignant sur les côtés du siège comme indiqué sur l'illustration.
- 2b. Fixez le plateau en le tirant vers l'extérieur de sorte que les fentes du plateau s'insèrent dans les bords surélevés de l'accoudoir.



REMARQUE :


- Assurez-vous que la connexion du plateau est bien fixée avant de l'utiliser.




3

- 3a. Le siège d'appoint peut être réglé à trois hauteurs, comme le montre l'illustration.
- 3b. La hauteur du siège peut être réglée en appuyant et en maintenant les boutons sous le siège et en pliant les supports jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte.


Hauteur 1



Hauteur 2






Hauteur 3





ASSEMBLAGE DU SIÈGE D'APPOINT - PLIAGE DU SIÈGE

4

- 4a. Pour retirer le plateau, tirez les côtés du plateau vers l'extérieur jusqu'à ce que le plateau se détache de l'accoudoir.
- 4b. Appuyez sur les boutons situés sous le siège et maintenez-les enfoncés de sorte que le siège d'appoint puisse être abaissé à la hauteur la plus basse.



4c. Pour replier le siège d'appoint, appuyez sur les boutons situés de part et d'autre de l'accoudoir et maintenez-les enfoncés, comme indiqué sur l'illustration, puis faites descendre le dossier jusqu'à la base du siège.



SOIN ET ENTRETIEN

- UTILISEZ UNE CRÈME NON ABRASIVE POUR NETTOYER LES TACHES DE SALETÉ IMPORTANTES.
- LES PIÈCES EN PLASTIQUE PEUVENT ÊTRE NETTOYÉES AVEC DE L'EAU ET DU SAVON DOUX ET SÉCHÉES AVEC UN CHIFFON DOUX. NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS OU DE SOLVANTS.
- HUILEZ RÉGULIÈREMENT TOUTES LES PIÈCES MOBILES.
- POUR PROTÉGER LE SIÈGE D'APPOINT DES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES INTEMPÉRIES, LES RONGEURS ET AUTRES ÉLÉMENTS COMMUNS AUX GARAGES, À L'EXTÉRIEUR ET À D'AUTRES LIEUX DE STOCKAGE, RETIREZ LE COUSSIN DU SIÈGE ET NETTOYEZ SOIGNEUSEMENT LE SIÈGE D'APPOINT ET LE COUSSIN AVANT LE STOCKAGE. PRENEZ SOIN DE NETTOYER LES ZONES OÙ LES MIETTES ET AUTRES DÉBRIS ONT TENDANCE À S'ACCUMULER.
- LE COUSSIN DU SIÈGE PEUT ÊTRE LAVÉ À LA MACHINE SÉPARÉMENT.

VOUS L'AVEZ FAIT !

Félicitations à maman et papa !

Il est temps de faire passer un moment heureux et sûr à votre petit dans ce siège d'appoint robuste, multitâche et élégant !



**1532 S. WASHINGTON AVENUE
PISCATAWAY, NJ 08854**
Courriel : info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Suivez-nous @dreamonmeinc
pour que votre crèche soit présentée sur nos médias sociaux.**



**Participez à notre concours mensuel !
Scannez le code QR pour vous inscrire.**




**Chattez avec nous !
Scannez le code QR pour accéder au
Live Chat.**



Munch N' Go

Booster Seat

Manual del usuario



Escanee el código QR para registrar su producto
<https://dreamonme.com/customer care/registration/>



Lea todas las instrucciones antes de montar y utilizar el producto.

IMPORTANTE- Guarde las instrucciones para su uso futuro.



0722R1-4311

GRACIAS...

... por elegir Dream On Me y enhorabuena por unirse a nuestra familia; ¡una familia que lleva más de 30 años transformando vidas! Agradecemos sus comentarios y le deseamos lo mejor en los próximos años con su nueva incorporación. Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Uno de nuestros representantes del servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle. Gracias de nuevo por confiar en nosotros para ofrecerle productos y accesorios para bebés seguros y asequibles. productos y accesorios para bebés seguros y asequibles


GARANTÍA LIMITADA:

- Dream On Me garantiza que su producto está libre de defectos en los materiales y en la mano de obra, y subsanará cualquier defecto de este tipo.
- Esta garantía cubre 1 año desde la fecha de compra original.
- Esta garantía sólo es válida con el comprobante de compra.
- Se limita únicamente a la reparación o sustitución de los componentes defectuosos de los muebles y no se incluye la mano de obra de montaje.
- Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido ensamblado de forma incorrecta, que se haya utilizado de forma incorrecta o abusiva o que haya sido alterado o reparado de cualquier forma.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

ADVERTENCIAS


LEA ATENTAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE ESTE MANUAL.

- LOS NIÑOS HAN SUFRIDO LESIONES EN LA CABEZA, INCLUSO FRACTURAS DE CRÁNEO, TRAS CAERSE CON O DESDE LOS ASIENTOS ELEVADORES.
- COMPRUEBE QUE EL ASIENTO ELEVADOR ESTÁ BIEN SUJETO A UNA SILLA DE ADULTO ANTES DE CADA USO.
- UTILICE SIEMPRE LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN HASTA QUE EL NIÑO PUEDA ENTRAR Y SALIR DEL ASIENTO ELEVADOR SIN AYUDA. AJÚSTELO PARA QUE QUEDE BIEN AJUSTADO.
- NO PERMITA NUNCA QUE EL NIÑO SE APARTE DE LA MESA.
- NO LEVANTE NI LLEVE NUNCA AL NIÑO EN EL ASIENTO ELEVADOR.
- PERMANEZCA CERCA DEL NIÑO Y VIGÍLELO DURANTE SU USO.
- UTILICE ESTE PRODUCTO SÓLO PARA NIÑOS CAPACES DE SENTARSE ERGUIDOS SIN AYUDA.
- EVITE LESIONES GRAVES O LA MUERTE. NO LO UTILICE EN VEHÍCULOS DE MOTOR.
- NO UTILICE EL ASIENTO ELEVADOR A MENOS QUE TODOS LOS COMPONENTES ESTÉN CORRECTAMENTE INSTALADOS Y AJUSTADOS. PARA PEDIR PIEZAS DE REPUESTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON DREAM ON ME INC., 1532 S WASHINGTON AVE, PISCATAWAY TOWNSHIP, NJ 08854.
- ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE LA SILLA ELEVADORA HA SIDO MONTADA CORRECTAMENTE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL MANUAL. EL NO HACERLO PUEDE CAUSAR DAÑOS AL NIÑO.
- NO UTILICE EL ASIENTO ELEVADOR SI ALGÚN COMPONENTE ESTÁ DAÑADO, ROTO O FALTA.
- NO UTILICE NINGÚN ACCESORIO, MANTA, ALMOHADILLA O PRODUCTO QUE NO SE INCLUYA CON ESTE ASIENTO ELEVADOR
- ESTE PRODUCTO ES PARA NIÑOS CAPACES DE SENTARSE SIN AYUDA, DE HASTA 3 AÑOS, O CON UN PESO MÁXIMO DE 33 LIBRAS.
- EL NIÑO DEBE ESTAR ASEGURADO EN EL ASIENTO ELEVADOR EN TODO MOMENTO POR EL SISTEMA DE RETENCIÓN HASTA QUE PUEDA ENTRAR Y SALIR DE ÉL SIN AYUDA (APROXIMADAMENTE A LOS 2 AÑOS Y MEDIO).
- LA BANDEJA DEL ASIENTO ELEVADOR NO ESTÁ DISEÑADA PARA SUJETAR AL NIÑO.
- NO UTILICE EL ASIENTO ELEVADOR EN UN TABURETE, UNA SILLA GIRATORIA, UNA SILLA PLEGABLE O CUALQUIER OTRO TIPO DE SILLA A LA QUE NO PUEDA FIJARSE FIRMEMENTE EL ELEVADOR. EL TIPO DE SILLA RECOMENDADA DEBE SER DE CUATRO PATAS, CON UN RESPALDO ALTO Y UN ASIENTO FIRME.
- CONSULTE LA SIGUIENTE ILUSTRACIÓN PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES DE LA SILLA QUE PUEDE UTILIZARSE CON EL ASIENTO ELEVADOR.




PIEZAS

Si falta alguna pieza, póngase en contacto con Dream On Me antes de utilizar el producto.






A Asiento



B Bandeja

1

1a. Coloque el asiento (A) mirando hacia arriba y tire del respaldo y de la base del asiento hacia fuera como se muestra en la ilustración para fijarlo.





MONTAJE DEL ASIENTO ELEVADOR - MONTAJE DE LA BANDEJA

2

- 2a. Coloque la bandeja (B) alineándola con los lados del asiento como se muestra en la ilustración.
- 2b. Fije la bandeja tirando de ella hacia fuera de forma que las ranuras de la bandeja encajen en los bordes elevados del reposabrazos.

NOTA:


- Asegúrese de que la conexión de la bandeja es segura antes de usarla.




3

- 3a. El asiento elevador puede ajustarse a tres alturas, como se muestra en la ilustración.
- 3b. La altura del asiento puede ajustarse manteniendo pulsados los botones situados debajo del asiento y plegando los soportes hasta alcanzar la altura deseada.


Altura 1






Altura 2



Altura 3





- 4a. Para retirar la bandeja, tire hacia fuera de los laterales de la bandeja hasta que ésta se separe del reposabrazos.
- 4b. Mantenga pulsados los botones situados debajo del asiento para poder bajar el asiento elevador hasta la altura más baja.



4

4c. Para plegar el Asiento Booster, mantenga presionados los botones a ambos lados del apoyabrazos como se muestra en la ilustración y baje el respaldo hasta la base del asiento.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- UTILICE UNA CREMA NO ABRASIVA PARA LIMPIAR LAS MANCHAS DE SUCIEDAD MÁS FUERTES.
- LAS PIEZAS DE PLÁSTICO PUEDEN LIMPIARSE CON UN JABÓN SUAVE Y AGUA Y SECARSE CON UN PAÑO SUAVE. NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS NI DISOLVENTES.
- ENGRASE REGULARMENTE TODAS LAS PIEZAS MÓVILES.
- PARA PROTEGER EL ASIENTO BOOSTER DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL CLIMA, LOS ROEDORES Y OTROS ELEMENTOS COMUNES A LOS GARAJES, EL EXTERIOR Y OTROS LUGARES DE ALMACENAMIENTO, RETIRE LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO Y LIMPIE A FONDO EL ASIENTO BOOSTER Y LA ALMOHADILLA ANTES DE GUARDARLO. TENGA CUIDADO DE LIMPIAR LAS ZONAS DONDE TIENDEN A ACUMULARSE LAS MIGAS Y OTROS RESIDUOS.
- EL COJÍN DEL ASIENTO PUEDE LAVARSE A MÁQUINA POR SEPARADO.

¡LO HICIERON!
¡Enhorabuena a papá y mamá!

Ha llegado el momento de que su pequeño pase un rato feliz y seguro en este resistente, polivalente y elegante asiento elevador.



**1532 S. WASHINGTON AVENUE
PISCATAWAY, NJ 08854**

Correo electrónico: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Siga con nosotros @dreamonmeinc
para que su guardería aparezca en nuestras redes sociales.**



**Participa en nuestro sorteo mensual.
Escanee el código QR para registrarse.**



**Chatea con nosotros.
Escanee el código QR para el chat en vivo.**

