


# *Sit and Support*

## Owner's Manual



**Pour le  
Français,  
page 7**

Scan the QR code to register your product.  
<https://dreamonme.com/customercare/registration/>



Read all instructions before  
assembling and using product.  
**IMPORTANT** - Keep Instructions  
for future use.



## WARNINGS

### IMPORTANT!

- Read all instructions before assembling and using the product.
- This product is primarily used for a child who can hold his/her head up unassisted (approximately 4 months of age) until the child can either walk (approximately 12 months of age) or get in and out of the product unassisted. STOP using when the child can climb out or walk.
- Use ONLY on the floor.
- NEVER use on an elevated surface.
- ALWAYS keep child in view while in product.
- NEVER use in or near water.
- Keep away from fire and heat sources.

### MAINTENANCE AND CARE

- Check the parts list in the instructional manual for a list of required parts.
- Periodically, check for loose, damaged, or missing parts. Do not substitute parts. Contact Dream On Me for replacement parts.
- Fabric covers are only hand wash and air dry.

## WARNING

**FALL HAZARD:** Infants have suffered skull fractures falling while in and from floor seats.


- Use ONLY on the floor.
- NEVER use on an elevated surface.
- Never lift or carry child in the product.
- Use ONLY with a child that is able to hold their head up unassisted.
- STOP using when child can climb out or walk.
- ALWAYS keep child in view while in product.

## DROWNING HAZARD:


- Infants have drowned when floor seat has been placed in a bath tub or pool.
- NEVER use in or near water.

## Parts


If there are any missing parts, please contact Dream On Me before using the product.




Base




Left and Right  
Holders




Seat Frame




Floor Mat



Seat



Canopy




Toys


# Assembly

- 1 Connect the Left and Right Holders into the sockets on the base until the pin locks click into place.



Note: When assembled correctly, the holders are meant to tilt inwards as shown below.



- 2 Connect the Seat to the sockets on the Left and Right Holders until it clicks into place.



- 3 Place on the toys / teething rings on the loops located at the end of the seat.




Toys

# The Canopy


## Assembling the Canopy

Connect the canopy to the plastic lock by clamping around the lock located on the base. The plastic lock is located on the other side of the socket that was used to assemble the Holders.




## Removing the canopy (2 ways)

- 1 Pull on the tab as shown below to open the plastic hook and remove the canopy.




- 2 Undo the straps on each side of the canopy as shown below. pull out the bars from the sockets.



# Disassembling


## Removing the Seat fabric from the Seat frame

Undo the snaps on the front and back of the Seat fabric, open the zipper, and separate the Seat fabric from the Seat frame.




## Removing the Floor Mat

Untie the velcro straps on the four corners of the floor mat and separate the floor mat from the base.



# Siège De Soutien

## Manuel d'utilisation



Scanner le code QR pour enregistrer votre produit. <https://dreamonme.com/customer-care/registration/>



Lire toutes les instructions avant d'assembler et avant d'utiliser le produit. **IMPORTANT** - Conserver les instructions pour une future utilisation.



## IMPORTANT!

- Lire toutes les instructions avant d'assembler et avant d'utiliser le produit.
- Ce produit est principalement destiné à un enfant qui peut tenir la tête droite sans aide (environ 4 mois) jusqu'au moment où l'enfant puisse marcher (environ 12 mois) ou entrer et sortir du produit sans aide. ARRÊTER l'utilisation quand l'enfant peut sortir ou marcher.
- Utiliser UNIQUEMENT au sol.
- NE JAMAIS utiliser sur une surface surélevée.
- TOUJOURS garder l'enfant en vue quand il est dans le produit.
- NE JAMAIS utiliser dans ou près de l'eau.
- Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur.

## ENTRETIEN DU PRODUIT

- Consulter la liste des pièces dans le manuel d'utilisation pour une liste complète des pièces requises.
- Vérifier de temps en temps que votre produit ne s'est pas dévissé, n'est pas endommagé ou n'a pas de pièces manquantes. Ne remplacez pas les pièces. Contacter « Dream On Me » pour toute pièce de rechange.
- Les housses en tissu sont uniquement lavables à la main et séchées à l'air libre.

## ATTENTION

**RISQUE DE CHUTE :** des nourrissons ont subi des fractures du crâne en tombant du siège de soutien.

- Utiliser UNIQUEMENT au sol.
- NE JAMAIS utiliser sur une surface surélevée.
- Ne jamais soulever ou transporter d'enfant assis dans le produit.
- Ce produit est UNIQUEMENT destiné à un enfant qui peut tenir la tête droite sans aide.
- ARRÊTER l'utilisation quand l'enfant peut sortir ou marcher.
- TOUJOURS garder l'enfant en vue quand il est dans le produit.


## RISQUE D'ÉTOUFFEMENT PAR NOYADE:

- Des nourrissons se sont noyés quand le siège de soutien a été utilisé dans une baignoire ou dans une piscine.
- **NE JAMAIS utiliser dans ou près de l'eau.**




## Les Pièces


S'il y a des pièces manquantes, veuillez contacter « Dream On Me » avant d'utiliser le produit.




Base




Supports  
gauche et droit




Cadre du siège




Tapis



Siège




Auvent




Jouets

# Assemblage



- 1** Connecter les supports gauche et droit dans les douilles de la base jusqu'à ce que la goupille soit en place et verrouillée. Remarque : Quand ils sont assemblés correctement, les supports ont tendance à s'incliner vers l'intérieur, comme indiqué ci-dessous.



- 2** Connecter le siège aux douilles des supports gauche et droit jusqu'à ce qu'il soit en place et verrouillé.




- 3** Placer les jouets / les anneaux de dentition sur les sangles situées à l'extrémité du siège.



Jouets


## Assemblage de l'auvent

Connecter l'auvent à la bague en plastique en serrant autour de la bague située sur la base. La bague en plastique est située de l'autre côté de la douille qui a été utilisée pour assembler les supports.




## Retirer l'auvent (2 méthodes)

- 1 Tirer sur la languette comme illustré ci-dessous pour ouvrir le crochet en plastique et retirer l'auvent.




- 2 Défaire les boutons-pression de chaque côté de l'auvent comme indiqué ci-dessous, retirer les barres des douilles.



# Démontage


## Retirer le tissu du siège du cadre

Défaire les boutons-pression à l'avant et à l'arrière du tissu du siège, ouvrir la fermeture-éclair et séparer le tissu du cadre du siège.



## Retirer le tapis

Détacher les bandes velcro aux quatre coins du tapis et séparer le tapis de la base.





1532 S. Washington Avenue  
Piscataway, NJ 08854  
E-mail: [info@dreamonme.com](mailto:info@dreamonme.com)

[www.dreamonme.com](http://www.dreamonme.com)

**Follow Us @dreamonmeinc**  
to get your nursery featured on our social media.

**Suivez-nous @dreamonmeinc.com**  
pour que votre chambre de bébé soit  
présentée sur nos réseaux sociaux.



**Enter our monthly giveaway!**  
Scan the QRcode to register.

**Participez à notre concours mensuel!**  
Scannez le QRcode pour vous inscrire.



**Chat with us!**  
Scan the QRcode to Live Chat.

**Discutez avec nous!**  
Scannez le QRcode pour Live Chat.

