


ONYX PLAYPEN

Owner's Manual



Scan the QR code to register your product
<https://dreamonme.com/customercare/registration/>



Read all instructions before
assembling and using product.
IMPORTANT - Keep Instructions for
future use.



0722R2-4435

THANK YOU...

.... for choosing **Dream On Me** and congratulations on joining our family; a family that has been transforming lives for over 30+ years!

We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out to us. One of our trusted Customer Care representatives will be happy to assist you.

Thank you again for entrusting us to provide you with safe and affordable baby products and accessories.

LIMITED WARRANTY:

- Dream On Me warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect.
- This warranty covers 1 year from the date of original purchase.
- This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase.
- This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included.
- This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way.
- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

WARNINGS

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

- NOT INTENDED FOR SLEEPING IN PLAYARD MODE.
- ALWAYS PROVIDE THE SUPERVISION NECESSARY FOR THE CONTINUED SAFETY OF YOUR CHILD. WHEN USED FOR PLAYING, NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED.
- ONLY USE THE PRODUCT WITH ONE CHILD AT A TIME.
- DO NOT MOVE THE PRODUCT WITH THE CHILD INSIDE.
- TO REDUCE THE RISK OF SIDS (SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME) PEDIATRICIANS
- RECOMMEND HEALTHY INFANTS BE PLACED ON THEIR BACK TO SLEEP UNLESS OTHERWISE ADVISED BY THE PHYSICIAN.
- THE PRODUCT MUST BE FULLY ERECT PRIOR TO USE.
- NEVER LEAVE THE CHILD IN THE PRODUCT WITH ANY SIDES LOWERED. MAKE SURE THAT ALL SIDES ARE IN A RAISED AND LOCKED POSITION WHENEVER THE CHILD IS IN THE PRODUCT.
- THE PRODUCT SHOULD NOT BE USED WITHOUT THE MATTRESS PAD PROVIDED WITH THE PRODUCT.
- DO NOT USE A WATER MATTRESS WITH THIS PRODUCT.
- DO NOT USE A SHEET DESIGNED TO FIT A FULL-SIZED CRIB. IF THE SHEET IS USED WITH THE PAD, ONLY USE ONE SPECIFICALLY DESIGNED TO FIT THIS PLAYARD MATTRESS.
- DO NOT USE THE PLAYARD IF YOU CANNOT EXACTLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.
- DO NOT MODIFY THE PLAYARD OR ADD ANY ATTACHMENTS THAT ARE NOT LISTED IN THE INSTRUCTION GUIDE.
- KEEP THE CARRY BAG AWAY FROM THE CHILD.
- THE CHILD CAN BECOME ENTRAPPED AND DIE WHEN IMPROVISED NETTING OR COVERS ARE PLACED ON TOP OF THE PRODUCT. NEVER ADD SUCH ITEMS TO CONFINE THE CHILD IN THE PRODUCT.

FALL HAZARD:

- WHEN A CHILD IS ABLE TO PULL TO A STANDING POSITION, REMOVE BUMPER PADS, LARGE TOYS, AND OTHER OBJECTS THAT COULD SERVE AS STEPS FOR CLIMBING OUT.
- DISCONTINUE USE OF THE PRODUCT WHEN THE CHILD IS ABLE TO CLIMB OUT OR REACHES THE HEIGHT OF 35 INCHES (890 MM) OR WEIGHS MORE THAN 30 LBS. (13.6 KG).

WARNINGS (cont.)

STRANGULATION HAZARD:

- STRINGS CAN CAUSE STRANGULATION. NEVER PLACE ITEMS WITH STRINGS AROUND A CHILD'S NECK SUCH AS HOOD STRINGS OR PACIFIER CORDS. NEVER SUSPEND STRINGS
- OVER PRODUCTS OR ATTACH STRINGS TO TOYS.
- NEVER PLACE THE PRODUCT NEAR A WINDOW OR PATIO DOOR WHERE CORDS FROM BLINDS OR DRAPES CAN STRANGLE A CHILD.

CHOKING HAZARD:

- KEEP MEDICATION AND SMALL ITEMS THAT COULD CHOKE A CHILD AWAY FROM THE PLAYARD.

SUFFOCATION HAZARD:


- INFANTS HAVE SUFFOCATED ON ADDED PILLOWS, BLANKETS, AND EXTRA PADDING. ONLY USE THE PAD PROVIDED BY THE MANUFACTURER.
- NEVER PLACE EXTRA PADDING UNDER OR BESIDE THE INFANT.
- NEVER ADD A MATTRESS, PILLOW, COMFORTER, OR PADDING TO THE PRODUCT.
- ALWAYS PLACE THE INFANT ON THE BACK TO SLEEP.
- DO NOT USE THE MATTRESS PAD WITHOUT THE PLAYARD PROPERLY INSTALLED.
- NEVER USE PLASTIC SHIPPING BAGS OR PLASTIC FILM AS MATTRESS COVERS. THEY ARE NOT SOLD FOR THAT PURPOSE AND CAN CAUSE SUFFOCATION.

IMPORTANT:

- ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
- UTMOST CARE SHOULD BE TAKEN IN UNPACKING AND ASSEMBLY.
- EXAMINE PRODUCTS FREQUENTLY FOR DAMAGED, MISSING, OR LOOSE PARTS.
- DO NOT USE IT IF ANY PARTS ARE MISSING, DAMAGED, OR BROKEN.
- CONTACT DREAM ON ME INC. FOR REPLACEMENT PARTS AND INSTRUCTIONS IF NEEDED. NEVER SUBSTITUTE PARTS.
- CHECK THIS PRODUCT FOR DAMAGED HARDWARE, LOOSE JOINTS, MISSING PARTS, OR SHARP EDGES BEFORE ASSEMBLY AND PERIODICALLY DURING USE.

PARTS

If there are any missing parts, please contact **Dream On Me** before using the product.



1 Playard





2 Carry Bag

PLAYARD ASSEMBLY - SETTING UP THE PLAYARD

1


- 1a. Position the Playard (A) vertically on a flat surface. Access one plastic joint and lift it along the leg of the playard until it clicks in place.
- 1b. Similarly, locate and access the second plastic joint on the opposite end of the playard and repeat the above.
- 1c. Once in place, fully extend the playard until it clicks into place and looks like the illustration above.



PLAYARD ASSEMBLY - SETTING UP THE PLAYARD (cont.)

1

- 1d. Once the playard is extended, ensure that the levers on the plastic joints are locked in place and looks like the illustration above.
- 1e. The levers must click into place when pulled upward before you use the product.




PLAYARD ASSEMBLY - FOLDING THE PLAYARD

2

2a. Fold the playard by pulling down the lever, pressing the button, and pulling down the plastic joint along the leg until the playard is completely folded.

NOTE:

- During folding, the mattress pad must be pulled upward.





PLAYARD ASSEMBLY - UNSECURING FABRIC ON PLAYARD

3

3a. Unfasten the snaps respectively on each side of the playard to remove the fabric from the playard as shown in the illustration.




3b. Unfasten the velcro at the bottom of the playard.



PLAYARD ASSEMBLY - INSTALLING FABRIC ON THE PLAYARD

4



- 4a. Expand the legs of the playard halfway as shown in the first illustration.
- 4b. Mount the fabric over the playard and lock the snaps in place.
- 4c. Attach the velcro securely at the bottom of the playard's legs as shown in the second illustration.



PLAYARD ASSEMBLY - INSTALLING FABRIC ON THE PLAYARD (cont.)

4


- 4d. Access the levers found on the two plastic joints and lift it along the leg of the playard until it clicks in place.
- 4e. Fasten the snaps respectively on each side of the playard to secure the fabric on the playard as shown in the illustration.



PLAYARD ASSEMBLY - ACCESS THE DOOR

5

5a. Open the zip door on the playard to access the crawl through door.



CARE AND MAINTENANCE

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO MAKE SURE YOUR PLAYARD LASTS FOR YEARS.

MAINTENANCE AND CLEANING:

- PERIODICALLY CLEAN THE PLAYARD COMPONENTS WITH A SOFT DAMP CLOTH.
- WIPE CLEAN WITH A SPONGE AND NEUTRAL EQUIPMENT.
- ALWAYS DRY THE METAL PARTS ON THE PLAYARD TO AVOID THE FORMATION OF RUST.
- PERIODICALLY CHECK THE PLAYARD FOR SIGNS OF DAMAGE OR WORN PARTS.
- DO NOT USE SCORING POWERS OR ABRASIVE CLEANERS.
- FABRIC COVER CAN BE ONLY HAND WASHED AND AIR DRIED. DO NOT MACHINE WASH.
- CHECK FASTENERS PERIODICALLY TO ENSURE PROPER WORKING.
- STORE PLAYARD AWAY IN SHADE, IN A DRY AREA WHERE YOUR CHILD CANNOT ACCESS THEM IF NOT USED FOR A LONG TIME.
- THE FRAME OF THE PLAYARD CAN BE SPOT CLEANED WITH SPONGE AND SOAPY WATER.

CARRY BAG:

- MACHINE WASH IN COLD WATER ON A DELICATE CYCLE.
- AIR DRY. NO BLEACH.
- SPOT CLEAN WITH A SOFT CLEAN CLOTH AND MILD SOAP.

YOU DID IT!

Congratulations Mom & Dad!

It's time to create your dream nursery. A fun, safe playard that will turn your little one's playtimes into memorable events



**1532 S. WASHINGTON AVE STE1
PISCATAWAY, NJ 08854-9908**
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Follow Us @dreamonmeinc
to get your nursery featured on our social media.**



Enter our monthly giveaway!
Scan the QR code to register.




Chat with us!
Scan the QR code to Live Chat.



ONYX PLAYPEN

Manuel du propriétaire



Scannez le code QR pour enregistrer votre produit
<https://dreamonme.com/customercare/registration/>



Lisez toutes les instructions avant d'assembler
et d'utiliser le produit.

IMPORTANT- Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure.



0722R2-4435

MERCI...

... pour avoir choisi Dream On Me et félicitations pour avoir rejoint notre famille ; une famille qui a transformé des vies depuis plus de 30 ans ! Nous apprécions vos commentaires et nous vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec votre nouvelle addition. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. L'un de nos représentants du service clientèle se fera un plaisir de vous aider. Merci encore de nous avoir fait confiance pour vous fournir des produits et accessoires pour bébés sûrs et abordables. produits et accessoires pour bébés sûrs et abordables

GARANTIE LIMITÉE :

- Dream On Me garantit que son produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication et s'engage à remédier à tout défaut de ce type.
- Cette garantie couvre 1 an à partir de la date d'achat originale.
- Cette garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat.
- Elle est uniquement limitée à la réparation ou au remplacement des composants défectueux du meuble et aucune main d'œuvre de montage n'est incluse.
- Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été mal assemblé, soumis à une mauvaise utilisation ou à un abus ou qui a été modifié ou réparé de quelque façon que ce soit.
- Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. droits qui varient d'un État à l'autre.

AVERTISSEMENTS

L'ABSENCE D'AVERTISSEMENT ET D'INSTRUCTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

- NE PAS UTILISER POUR DORMIR EN MODE PLAYARD.
- ASSUREZ TOUJOURS LA SURVEILLANCE NÉCESSAIRE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT. LORSQU'IL EST UTILISÉ POUR JOUER, NE LAISSEZ JAMAIS L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.
- N'UTILISEZ LE PRODUIT QU'AVEC UN SEUL ENFANT À LA FOIS.
- NE DÉPLACEZ PAS LE PRODUIT AVEC L'ENFANT À L'INTÉRIEUR.
- POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE SIDS (SYNDROME DE MORT SUBITE DU NOURRISSON) LES PÉDIATRES
- RECOMMANDENT QUE LES NOURRISSONS EN BONNE SANTÉ SOIENT PLACÉS SUR LE DOS POUR DORMIR, SAUF AVIS CONTRAIRE DU MÉDECIN.
- LE PRODUIT DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT REDRESSÉ AVANT D'ÊTRE UTILISÉ.
- NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT DANS LE PRODUIT AVEC L'UN DES CÔTÉS ABAISSÉS. S'ASSURER QUE TOUS LES CÔTÉS SONT EN POSITION HAUTE ET VERROUILLÉE LORSQUE L'ENFANT EST DANS LE PRODUIT.
- LE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS LE MATELAS FOURNI AVEC LE PRODUIT.
- N'UTILISEZ PAS DE MATELAS D'EAU AVEC CE PRODUIT.
- N'UTILISEZ PAS UN DRAP CONÇU POUR UN LIT D'ENFANT DE TAILLE NORMALE. SI UN DRAP EST UTILISÉ AVEC LE MATELAS, N'EN UTILISER QU'UN SPÉCIALEMENT CONÇU POUR CE MATELAS.
- N'UTILISEZ PAS LE PLAYARD SI VOUS NE POUVEZ PAS SUIVRE EXACTEMENT CES INSTRUCTIONS.
- NE MODIFIEZ PAS LE PLAYARD ET N'AJOUTEZ PAS D'ACCESSOIRES QUI NE FIGURENT PAS DANS LE GUIDE D'INSTRUCTIONS.
- GARDEZ LE SAC DE TRANSPORT LOIN DE L'ENFANT.
- L'ENFANT PEUT RESTER COINCÉ ET MOURIR LORSQUE DES FILETS OU DES COUVERTURES IMPROVISÉS SONT PLACÉS SUR LE PRODUIT. NE JAMAIS AJOUTER DE TELS ARTICLES POUR CONFINER L'ENFANT DANS LE PRODUIT.

RISQUE DE CHUTE :

- LORSQUE L'ENFANT EST CAPABLE DE SE METTRE DEBOUT, RETIRER LES PARE-CHOCs, LES GRANDS JOUETS ET AUTRES OBJETS QUI POURRAIENT SERVIR DE MARCHEPIEDS POUR SORTIR.
- CESSEZ D'UTILISER LE PRODUIT LORSQUE L'ENFANT EST CAPABLE DE GRIMPER OU ATTEINT UNE HAUTEUR DE 35 POUCES (890 MM) OU PÈSE PLUS DE 30 LBS. (13,6 KG).

AVERTISSEMENTS (suite)

RISQUE DE STRANGULATION :

- LES FICELLES PEUVENT PROVOQUER UNE STRANGULATION. NE JAMAIS PLACER D'ARTICLES MUNIS DE FICELLES AUTOUR DU COU D'UN ENFANT, TELS QUE DES CORDONS DE CAPUCHE OU DE SUCETTE. NE SUSPENDEZ JAMAIS DE FICELLES
- AU-DESSUS DES PRODUITS OU ATTACHER DES FICELLES AUX JOUETS.
- NE PLACEZ JAMAIS LE PRODUIT PRÈS D'UNE FENÊTRE OU D'UNE PORTE PATIO OÙ LES CORDONS DES STORES OU DES RIDEAUX PEUVENT ÉTRANGLER UN ENFANT.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT :

- ÉLOIGNER DE LA POUSSETTE LES MÉDICAMENTS ET LES PETITS OBJETS QUI POURRAIENT ÉTOUFFER L'ENFANT.

RISQUE DE SUFFOCATION :


- DES NOURRISSONS SE SONT ÉTOUFFÉS SUR DES OREILLERS, DES COUVERTURES ET DES REMBOURRAGES SUPPLÉMENTAIRES. N'UTILISEZ QUE LE REMBOURRAGE FOURNI PAR LE FABRICANT.
- NE JAMAIS PLACER DE REMBOURRAGE SUPPLÉMENTAIRE SOUS OU À CÔTÉ DE L'ENFANT.
- NE JAMAIS AJOUTER DE MATELAS, D'OREILLER, DE COUVERTURE OU DE REMBOURRAGE AU PRODUIT.
- TOUJOURS PLACER L'ENFANT SUR LE DOS POUR DORMIR.
- NE PAS UTILISER LE MATELAS SANS QUE LE PARC SOIT CORRECTEMENT INSTALLÉ.
- NE JAMAIS UTILISER DE SACS D'EXPÉDITION EN PLASTIQUE OU DE FILM PLASTIQUE COMME HOUSSE DE MATELAS. ILS NE SONT PAS VENDUS DANS CE BUT ET PEUVENT PROVOQUER UNE SUFFOCATION.

IMPORTANT :

- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.
- LE DÉBALLAGE ET L'ASSEMBLAGE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN.
- EXAMINEZ FRÉQUEMMENT LES PRODUITS POUR DÉTECTER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES, MANQUANTES OU DESSERRÉES.
- NE L'UTILISEZ PAS SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES, ENDOMMAGÉES OU CASSÉES.
- CONTACTEZ DREAM ON ME INC. POUR OBTENIR DES PIÈCES DE RECHANGE ET DES INSTRUCTIONS SI NÉCESSAIRE. NE JAMAIS REMPLACER LES PIÈCES.
- VÉRIFIEZ QUE CE PRODUIT N'EST PAS ENDOMMAGÉ, QU'IL N'Y A PAS DE JOINTS LÂCHES, DE PIÈCES MANQUANTES OU DE BORDS TRANCHANTS AVANT L'ASSEMBLAGE ET PÉRIODIQUEMENT PENDANT L'UTILISATION.

PIÈCES

S'il y a des pièces manquantes, veuillez contacter Dream On Me avant d'utiliser le produit.



1 Playard





2 Sac de transport


ASSEMBLAGE DU PARC DE JEU - MISE EN PLACE DU PARC DE JEU

1

- 1a. Placez le parc (A) verticalement sur une surface plane. Accédez à un joint en plastique et soulevez-le le long de la jambe du parc de jeu jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- 1b. De même, localisez et accédez au deuxième joint en plastique à l'extrémité opposée du parc et répétez l'opération ci-dessus.
- 1c. Une fois en place, déployez complètement le parc jusqu'à ce qu'il s'enclenche et ressemble à l'illustration ci-dessus.




- 1d. Une fois le parc déployé, assurez-vous que les leviers des joints en plastique sont verrouillés en place et ressemblent à l'illustration ci-dessus.
- 1e. Les leviers doivent s'enclencher lorsqu'on les tire vers le haut avant que vous n'utilisiez le produit.



2a. Pliez le parc de jeu en tirant le levier vers le bas, en appuyant sur le bouton et en tirant vers le bas le joint en plastique le long de la jambe jusqu'à ce que le parc de jeu soit complètement plié.



REMARQUE :

- Pendant le pliage, le matelas doit être tiré vers le haut.






3

- 3a. Détachez les boutons-pression situés respectivement de chaque côté du parc pour retirer le tissu du parc, comme indiqué sur l'illustration.
- 3b. Détachez le velcro au bas du parc.





4

- 4a. Déployez les pieds du parc à moitié comme indiqué sur la première illustration.
- 4b. Montez le tissu sur le parc de jeu et verrouillez les boutons-pression en place.
- 4c. Fixez solidement le velcro au bas des pieds du parc comme indiqué sur la deuxième illustration.





- 4d. Accédez aux leviers situés sur les deux joints en plastique et soulevez-les le long du pied du parc jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place.
- 4e. Attachez les boutons-pression respectivement de chaque côté du parc pour fixer le tissu sur le parc comme indiqué sur l'illustration.



ASSEMBLAGE DU PARC - ACCÈS À LA PORTE

5

5a. Ouvrez la porte zippée du parc pour accéder à la porte de passage.



Fermeture éclair

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS POUR QUE VOTRE PARC DURE DES ANNÉES.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

- NETTOYEZ PÉRIODIQUEMENT LES COMPOSANTS DU PLAYARD AVEC UN CHIFFON DOUX ET HUMIDE.
- ESSUYER AVEC UNE ÉPONGE ET UN ÉQUIPEMENT NEUTRE.
- SÉCHEZ TOUJOURS LES PARTIES MÉTALLIQUES DU PLAYARD POUR ÉVITER LA FORMATION DE ROUILLE.
- VÉRIFIER PÉRIODIQUEMENT QUE LE PLAYARD NE PRÉSENTE PAS DE SIGNES DE DOMMAGES OU DE PIÈCES USÉES.
- NE PAS UTILISER DE PUISSANCES DE MARQUAGE OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- LA HOUSSE EN TISSU NE PEUT ÊTRE LAVÉE QU'À LA MAIN ET SÉCHÉE À L'AIR LIBRE. NE PAS LAVER EN MACHINE.
- VÉRIFIEZ PÉRIODIQUEMENT LES FIXATIONS POUR VOUS ASSURER DE LEUR BON FONCTIONNEMENT.
- RANGEZ LE PARC À L'OMBRE, DANS UN ENDROIT SEC OÙ VOTRE ENFANT NE POURRA PAS Y ACCÉDER S'IL N'EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE.
- LE CADRE DU PARC PEUT ÊTRE NETTOYÉ AVEC UNE ÉPONGE ET DE L'EAU SAVONNEUSE.

SAC DE TRANSPORT :

- LAVER EN MACHINE À L'EAU FROIDE AU CYCLE DÉLICAT.
- SÉCHAGE À L'AIR LIBRE. PAS DE BLANCHIMENT.
- NETTOYEZ LES TACHES AVEC UN CHIFFON DOUX ET UN SAVON DOUX.

VOUS AVEZ RÉUSSI !

Félicitations à maman et papa !

Il est temps de créer la crèche de vos rêves. Un parc amusant et sûr qui transformera les moments de jeu de votre enfant en événements mémorables.



**1532 S. WASHINGTON AVENUE
PISCATAWAY, NJ 08854**
Courriel : info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Suivez-nous @dreamonmeinc
pour que votre crèche soit présentée sur nos médias sociaux.**



**Participez à notre concours mensuel !
Scannez le code QR pour vous inscrire.**




**Chattez avec nous !
Scannez le code QR pour accéder au
Live Chat.**



ONYX PLAYPEN

Manual del usuario



Escanee el código QR para registrar su producto
<https://dreamonme.com/customer care/registration/>



Lea todas las instrucciones antes de montar y utilizar el producto.
IMPORTANTE- Guarde las instrucciones para su uso futuro.



0722R2-4435

GRACIAS...

... por elegir Dream On Me y enhorabuena por unirse a nuestra familia; ¡una familia que lleva más de 30 años transformando vidas! Agradecemos sus comentarios y le deseamos lo mejor en los próximos años con su nueva incorporación. Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Uno de nuestros representantes del servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle. Gracias de nuevo por confiar en nosotros para ofrecerle productos y accesorios para bebés seguros y asequibles. productos y accesorios para bebés seguros y asequibles

GARANTÍA LIMITADA:

- Dream On Me garantiza que su producto está libre de defectos en los materiales y en la mano de obra, y subsanará cualquier defecto de este tipo.
- Esta garantía cubre 1 año desde la fecha de compra original.
- Esta garantía sólo es válida con el comprobante de compra.
- Se limita únicamente a la reparación o sustitución de los componentes defectuosos de los muebles y no se incluye la mano de obra de montaje.
- Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido ensamblado de forma incorrecta, que se haya utilizado de forma incorrecta o abusiva o que haya sido alterado o reparado de cualquier forma.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

ADVERTENCIAS

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- NO UTILIZAR PARA DORMIR EN MODO PLAYARD.
- SIEMPRE LA SUPERVISIÓN NECESARIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE SU HIJO. CUANDO SE UTILICE PARA JUGAR, NO DEJAR NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA.
- UTILIZAR EL PRODUCTO SÓLO CON UN NIÑO A LA VEZ.
- NO MUEVA EL PRODUCTO CON EL NIÑO DENTRO.
- PARA REDUCIR EL RIESGO DE SIDS (SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE) LOS PEDIATRAS RECOMIENDAN QUE LOS BEBÉS SANOS
- LOS PEDIATRAS RECOMIENDAN QUE LOS BEBÉS SANOS SEAN COLOCADOS DE ESPALDAS PARA DORMIR, A MENOS QUE UN MÉDICO ACONSEJE LO CONTRARIO.
- EL PRODUCTO DEBE ESTAR COMPLETAMENTE ERGUIDO ANTES DE SU USO.
- NO DEJAR NUNCA AL NIÑO EN EL PRODUCTO CON UN LADO HACIA ABAJO. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS LADOS ESTÁN LEVANTADOS Y BLOQUEADOS CUANDO EL NIÑO ESTÁ EN EL PRODUCTO.
- EL PRODUCTO NO DEBE UTILIZARSE SIN EL COLCHÓN SUMINISTRADO CON EL PRODUCTO.
- NO UTILICE UNA CAMA DE AGUA CON ESTE PRODUCTO.
- NO UTILICE UNA SÁBANA DISEÑADA PARA UNA CUNA DE TAMAÑO NORMAL. SI SE UTILIZA UNA SÁBANA CON EL COLCHÓN, UTILICE SÓLO UNA DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA ESTE COLCHÓN.
- NO UTILICE EL PARQUE INFANTIL SI NO PUEDE SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES CON EXACTITUD.
- NO MODIFIQUE EL PARQUE INFANTIL NI AÑADA ACCESORIOS QUE NO FIGUREN EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.
- MANTENGA LA BOLSA DE TRANSPORTE ALEJADA DEL NIÑO.
- EL NIÑO PUEDE QUEDAR ATRAPADO Y MORIR CUANDO SE LE COLOCAN REDES O MANTAS IMPROVISADAS. NO AÑADIR NUNCA ESTOS ELEMENTOS PARA CONFINAR AL NIÑO EN EL PRODUCTO.

RIESGO DE CAÍDA :

- CUANDO EL NIÑO SEA CAPAZ DE PONERSE DE PIE, RETIRE LOS PARACHOQUES, LOS JUGUETES GRANDES Y OTROS OBJETOS QUE PUEDAN SERVIR DE PELDAÑOS PARA SALIR.
- DEJE DE UTILIZAR EL PRODUCTO CUANDO EL NIÑO PUEDA TREPAR O ALCANCE UNA ALTURA DE 35 PULGADAS (890 MM) O PESE MÁS DE 30 LIBRAS. (13,6 KG).

ADVERTENCIAS (continuación)

RIESGO DE ESTRANGULAMIENTO :

- LAS CUERDAS PUEDEN CAUSAR ESTRANGULAMIENTO. NO COLOQUE NUNCA ARTÍCULOS CON CUERDAS ALREDEDOR DEL CUELLO DEL NIÑO, COMO LOS CORDONES DE LA CAPUCHA O DEL CHUPETE. NUNCA CUELQUE HILOS
- COLGAR CUERDAS SOBRE LOS PRODUCTOS O ATARLAS A LOS JUGUETES.
- NO COLOQUE NUNCA EL PRODUCTO CERCA DE UNA VENTANA O PUERTA DE PATIO DONDE LAS CUERDAS DE LAS PERSIANAS O CORTINAS PUEDAN ESTRANGULAR A UN NIÑO.

PELIGRO DE ASFIXIA:

- MANTÉN LOS MEDICAMENTOS Y LOS OBJETOS PEQUEÑOS QUE PUEDAN AHOGAR AL NIÑO LEJOS DEL COCHECITO.

PELIGRO DE ASFIXIA:


- LOS BEBÉS SE HAN ATRAGANTADO CON ALMOHADAS, MANTAS Y ACOLCHADOS ADICIONALES. UTILICE ÚNICAMENTE EL RELLENO SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE.
- NO COLOQUE NUNCA UN ACOLCHADO ADICIONAL DEBAJO O AL LADO DEL NIÑO.
- NO AÑADIR NUNCA UN COLCHÓN, UNA ALMOHADA, UNA MANTA O UN RELLENO AL PRODUCTO.
- COLOCAR SIEMPRE AL NIÑO DE ESPALDAS PARA DORMIR.
- NO UTILICE EL COLCHÓN SIN QUE EL CORRALITO ESTÉ CORRECTAMENTE INSTALADO.
- NO UTILICES NUNCA BOLSAS DE PLÁSTICO PARA ENVÍOS O PELÍCULAS DE PLÁSTICO COMO FUNDAS PARA COLCHONES. NO SE VENDEN PARA ESTE FIN Y PUEDEN CAUSAR ASFIXIA.

IMPORTANTE:

- SE REQUIERE EL MONTAJE DE UN ADULTO.
- HAY QUE EXTREMAR LAS PRECAUCIONES DURANTE EL DESEMBALAJE Y EL MONTAJE.
- INSPECCIONAR CON FRECUENCIA LOS PRODUCTOS PARA VER SI HAY PIEZAS DAÑADAS, FALTANTES O SUELTAS.
- NO UTILIZAR SI FALTA ALGUNA PIEZA, ESTÁ DAÑADA O ROTA.
- CONTACTAR CON DREAM ON ME INC. PARA LAS PIEZAS DE REPUESTO Y LAS INSTRUCCIONES SI ES NECESARIO. NUNCA SUSTITUYA LAS PIEZAS.
- COMPRUEBE QUE ESTE PRODUCTO NO PRESENTA DAÑOS, UNIONES SUELTAS, FALTA DE PIEZAS O BORDES AFILADOS ANTES DE SU MONTAJE Y PERIÓDICAMENTE DURANTE SU USO.

PIEZAS

Si falta alguna pieza, póngase en contacto con Dream On Me antes de utilizar el producto.



1 Playard





2 Bolsa de transporte

MONTAJE DEL PATIO DE RECREO - INSTALACIÓN DEL PATIO DE RECREO

1


- 1a. Coloque el parque infantil (A) en posición vertical sobre una superficie plana. Acceda a una de las juntas de plástico y levántela a lo largo de la pata del patio de juegos hasta que encaje en su sitio.
- 1b. Del mismo modo, localice y acceda a la segunda junta de plástico en el extremo opuesto del patio de juegos y repita lo anterior.
- 1c. Una vez colocado, extienda completamente el patio de juegos hasta que encaje en su sitio y tenga el aspecto de la ilustración anterior.



MONTAJE DEL PATIO DE RECREO - COLOCACIÓN DEL PATIO DE RECREO (continuación)

1

- 1d. Una vez que el patio de recreo esté extendido, asegúrese de que las palancas de las juntas de plástico estén bloqueadas en su lugar y tenga el aspecto de la ilustración anterior.
- 1e. Las palancas deben encajar en su sitio al tirar de ellas hacia arriba antes de utilizar el producto.




MONTAJE DEL PATIO DE RECREO - PLEGADO DEL PATIO DE RECREO

2

2a. Pliegue el corralito tirando hacia abajo de la palanca, presionando el botón y tirando hacia abajo de la junta de plástico a lo largo de la pata hasta que el corralito esté completamente plegado.

NOTA:



- Durante el plegado, la almohadilla del colchón debe ser tirada hacia arriba.



MONTAJE DEL PATIO DE RECREO - DESINSTALACIÓN DE LA TELA EN EL PATIO DE RECREO

3




- 3a. Afloje los broches de presión respectivamente en cada lado del corralito para quitar la tela del corralito como se muestra en la ilustración.
- 3b. Desenganche el velcro de la parte inferior del corralito.



MONTAJE DEL PATIO DE RECREO - INSTALACIÓN DE LA TELA EN EL PATIO DE RECREO

4



- 4a. Extienda las patas del corralito hasta la mitad, como se muestra en la primera ilustración.
- 4b. Monte la tela sobre el corralito y bloquee los broches en su lugar.
- 4c. Fije el velcro en la parte inferior de las patas del corralito como se muestra en la segunda ilustración.




MONTAJE DEL JARDÍN DE JUEGOS - INSTALACIÓN DE LA TELA EN EL EL JARDÍN (continuación)

4

- 4d. Acceda a las palancas que se encuentran en las dos juntas de plástico y levántela a lo largo de la pata del patio de juegos hasta que encaje en su sitio.
- 4e. Fije los broches de presión respectivamente en cada lado del corralito para asegurar la tela en el corralito como se muestra en la ilustración.



5a. Abra la puerta con cremallera del corralito para acceder a la puerta de paso.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA ASEGURARSE DE QUE SU PARQUE INFANTIL DURE AÑOS

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

- LIMPIE PERIÓDICAMENTE LOS COMPONENTES DEL PARQUE INFANTIL CON UN PAÑO SUAVE Y HÚMEDO.
- LIMPIE CON UNA ESPONJA Y MATERIAL NEUTRO.
- SEQUE SIEMPRE LAS PARTES METÁLICAS DEL PARQUE INFANTIL PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE ÓXIDO.
- REVISE PERIÓDICAMENTE EL PLAYARD PARA VER SI HAY SIGNOS DE DAÑOS O PIEZAS DESGASTADAS.
- NO UTILICE PRODUCTOS DE LIMPIEZA ABRASIVOS.
- LA CUBIERTA DE TELA SÓLO PUEDE LAVARSE A MANO Y SECARSE AL AIRE. NO LAVAR A MÁQUINA.
- COMPRUEBE PERIÓDICAMENTE LOS CIERRES PARA ASEGURARSE DE QUE FUNCIONAN CORRECTAMENTE.
- GUARDE EL PATIO DE JUEGOS A LA SOMBRA, EN UN LUGAR SECO DONDE SU HIJO NO PUEDA ACCEDER A ÉL SI NO LO UTILIZA DURANTE MUCHO TIEMPO.
- EL MARCO DEL PATIO DE JUEGOS SE PUEDE LIMPIAR CON UNA ESPONJA Y AGUA JABONOSA.

BOLSA DE TRANSPORTE:

- LAVAR A MÁQUINA EN AGUA FRÍA EN CICLO DELICADO.
- SECAR AL AIRE. NO USAR LEJÍA.
- LIMPIAR CON UN PAÑO SUAVE Y JABÓN SUAVE.

¡LO HICIERON!
¡Enhorabuena mamá y papá!

Es hora de crear la guardería de tus sueños. Un parque infantil divertido y seguro que convertirá los juegos de tu pequeño en acontecimientos memorables.



**1532 S. WASHINGTON AVENUE
PISCATAWAY, NJ 08854**
Correo electrónico: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Siga con nosotros @dreamonmeinc
para que su guardería aparezca en nuestras redes sociales.**



**Participa en nuestro sorteo mensual.
Escanee el código QR para registrarse.**



**Chatea con nosotros.
Escanee el código QR para el chat en vivo.**

